

 <p>SECURA B.C. Sp. z o.o. ul. Prochowa 42, 04-388 Warszawa, tel. +48 22 8134569, 8130722 fax. +48 22 8132949 www.secura.com.pl; secura@secura.com.pl</p>		KARTA KATALOGOWA		
		ZESTAW SECURA 2000 ADR PN-EN 140:2001 (EN 140:1998/AC:1999) PN-EN 14387+A1:2008 (EN 14387:2004+A1:2008)		
Certyfikat: WE/S/1807/2011 WE/S/1425/2009	Data wydania certyfikatu: 03.11.2011 29.10.2009	Nr katalogowy: S537ANL0	Nr karty katalogowej: KK-091/1	Strona: 1/2

PRZEZNACZENIE

Zestaw SECURA 2000 ADR służy do bardzo szybkiego zabezpieczenia układu oddechowego (na czas ewakuacji ze strefy skażonej) przed szkodliwym działaniem substancji toksycznych (organicznych i nieorganicznych, kwaśnych, amoniakiem i jego pochodnych organicznych) występujących w postaci gazów, par i aerozoli ciekłych (mgły) i stałych (pyły, dymy). Szczególnie przydatny jako wyposażenie podczas wykonywania transportu drogowego towarów niebezpiecznych.



CHARAKTERYSTYKA

Zestaw SECURA 2000 ADR składa się z dwufiltrowej półmaski SECURA 2000 skompletowanej z dwoma filtropochłaniaczami wielogazowymi typu 2045 ABEK1P2 R D.

Zestaw zapakowany jest w szczelną, przezroczystą torbę wykonaną z materiału barierowego zabezpieczającą przed działaniem czynników zewnętrznych i atmosferycznych. Data produkcji i data ważności jest umieszczona na etykiecie filtropochłaniaczy.

WYMAGANIA

Wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych:

PN-EN 140:2001 (EN 140:1998/AC:1999) - półmaska SECURA 2000

PN-EN 14387+A1:2008 (EN 14387:2004+A1:2008) - filtropochłaniacz 2045 ABEK1P2 R D

ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU

- Zestaw nie chroni przed tlenkiem węgla i nie może być używany, jeżeli:
 - stężenie tlenu w powietrzu jest niższe niż 17% np. w kanałach, studzienkach, zbiornikach oraz pomieszczeniach nie wentylowanych o niewielkiej kubaturze;
 - zanieczyszczenia działają drażniąco na skórę i oczy;
 - nie jest możliwe prawidłowe dopasowanie półmaski do twarzy;
- Półmaskę należy przechowywać w opakowaniu produkcyjnym.
- Nie należy dokonywać modyfikacji i przeróbek sprzętu.

KONSTRUKCJA

- Półmaska SECURA 2000:
 - część twarzowa – neopren;
 - zawór wydechowy – polipropylen, silikon;
 - łącznik bagnetowy – polipropylen;
 - zawór wdechowy – polipropylen, silikon;
 - uszczelki – neopren;
 - nagłowie – polipropylen, guma w osłonie z poliestru;
- Filtropochłaniacz 2045 ABEK1P2 R D:

 SECURA SECURA B.C. Sp. z o.o. ul. Prochowa 42, 04-388 Warszawa, tel. +48 22 8134569, 8130722 fax. +48 22 8132949 www.secura.com.pl ; secura@secura.com.pl	KARTA KATALOGOWA			
	ZESTAW SECURA 2000 ADR PN-EN 140:2001 (EN 140:1998/AC:1999) PN-EN 14387+A1:2008 (EN 14387:2004+A1:2008)			
Certyfikat: WE/S/1807/2011 WE/S/1425/2009	Data wydania certyfikatu: 03.11.2011 29.10.2009	Nr katalogowy: S537ANL0	Nr karty katalogowej: KK-091/1	Strona: 2/2

- węgiel aktywny ABEK1
- materiał filtracyjny na bazie włókien szklanych;
- obudowa (puszka) – polipropylen;

PRZECHOWYWANIE

Zestaw SECURA 2000 ADR należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury -5°C - $+40^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej poniżej 80%. Zestaw nie powinien być przechowywany razem z substancjami toksycznymi, wydzielającymi nieprzyjemne zapachy i działającymi agresywnie na materiały, z których jest wykonana torba i opakowanie zestawu. Niedopuszczalne jest przechowywanie zestawów w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń grzewczych. Podczas transportu zestawy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

TRWAŁOŚĆ

Producent gwarantuje zachowanie parametrów użytkowych zestawu przez okres 5 lat od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w szczelnym w opakowaniu fabrycznym. Po tym okresie lub każdorazowo w przypadku uszkodzenia (rozhermetyzowania) opakowania (rozerwanie, przedziurawienie) zestaw należy poddać przeglądowi technicznemu i ponownej atestacji.